

УХОД ЗА ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ

Уход за зеркалом с подсветкой поможет сохранить его внешний вид и продлить срок службы. Ниже приведены основные рекомендации:

1. РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕРКАЛА

- Используйте мягкую, неворсистую ткань (например, микрофибру).
- Применяйте специальные средства для стекла или раствор из воды с каплей уксуса.
- Не наносите чистящие средства напрямую на зеркало — сначала на ткань.

2. УХОД ЗА ПОДСВЕТКОЙ

- Перед чисткой отключите зеркало от электросети.
- Протирайте светодиодную ленту или встроенные светильники сухой или слегка влажной тканью.
- Не используйте абразивные материалы и агрессивные моющие средства.

3. ВЛАЖНОСТЬ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

- Убедитесь, что помещение хорошо вентилируется, особенно если зеркало находится в ванной.
- Избегайте постоянного воздействия пара и воды на края зеркала и элементы подсветки.

4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Периодически проверяйте исправность электропитания.
- При обнаружении мерцания, слабого свечения или других неисправностей обратитесь к специалисту.